





## ECS グリップ-ワールドカップ(コムフィット代替品)ストラップの取換え方法

ECS グリップ 対象ボール	2006 M-SRC6200 エキストリーム
	2006 M-SRC6001,6002 トレーナー
	2007-2008 M-SRC7108 カスタムフィット
	2008 M-SRC8105 スポーツ
	2008 M-SRC7103 トラベルフィット
	2009 M-SRC9113 ストライド

<p>まず始めに、ストラップをポールシャフトに沿って力強く引き抜きます。</p> <p>注意 シャフト方向以外に引っ張らないで下さい。</p>	
<p>シャフト方向に力強く引っ張ると、ECS グリップの先端部分とストラップがはずれます。</p>	
<p>ECS グリップ先端部分とストラップが、グリップから外れた状態です。</p>	

<p>の状態から、使用済み（古くなった）ストラップをはずし、ECS グリップ先端部分だけを用意します。 写真下の部分のクサビが、グリップに固定される部分です。</p>	
<p>ECS グリップ先端部分に左右のストラップを確認した World Cup ストラップを装着します。</p>	
<p>をシャフトのグリップ部分に戻します。 ストラップとグリップの左右が同じか確認し、ECS グリップ先端部分の位置を確認して、グリップ先端部からシャフト方向にかけて力強く押しつけます。（クサビがグリップ部分にロックすると『カチヤッ』と音が鳴ります）</p>	
<p>ストラップが交換された状態です。World Cup ストラップは、ノルディックスキーのアスリート用のストラップです。耐久性はもちろん、力を効率的にシャフトへ伝える工夫が施されたデザインです。</p>	

情報提供：(有)ジェイエフデザイン

2009/11/1